

УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОЙ АРОМАТИЗАЦИИ ВОЗДУХА СЕРИИ ATLANTICA, ПРОИЗВОДСТВА JOFEL, арт. AI 91000



Устройство предназначено для автоматического распыления ароматических и инсектицидных аэрозолей в соответствии с запрограммированным режимом работы.

ИЗДЕЛИЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ КОМПЛЕКТЕ:

- 📁👉 Освежитель-ароматизатор воздуха – устройство автоматического распыления ароматических и инсектицидных аэрозолей.
- 📖👉 Инструкция по установке и эксплуатации
- 🔧👉 Монтажный комплект (2 шурупа, 2 дюбеля, 1 ключ)
- 📡👉 Пульт дистанционного управления

Примечание. Батарейки для устройства (диспенсера) и пульта дистанционного управления в комплект поставки не входят. В комплект поставки также не входит аэрозольный баллончик с ароматическим или инсектицидных веществом.

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ:

Для работы устройства (диспенсера) требуется 2 щелочные батарейки 1,5 (R20), для пульта дистанционного управления - 2 щелочные батарейки 1,5 в (AAA LR03).

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Данное устройство может быть установлено, как на горизонтальной поверхности полки, шкафа и т.д., так и закреплено на стене.

1. Выбирая место установки устройства следует избегать мест с интенсивными воздушными потоками, сквозняками.
2. Устройство предназначено для размещения только внутри помещений.
3. Откройте с помощью ключа корпус устройства.
4. Приложите устройство к предполагаемому месту расположения на стене и произведите разметку 2-х будущих отверстий.
5. Просверлите отверстия в стене и забейте в них дюбеля.
6. Закрепите устройство на стене с помощью шурупов
7. Перед установкой аэрозольного баллончика убедитесь в том, что рычаг, находящийся сразу под дисплеем, находится в крайнем верхнем положении. В противном случае переместите его в крайнее верхнее положение (пальцем).
8. Поместите в корпус устройства (диспенсера) аэрозольный баллончик. Убедитесь в том, что он плотно разместился в предназначенном для него месте.
9. Разместите батарейки в соответствии с их полярностью в устройстве (диспенсере).
10. Произведите программирование работы устройства в соответствии с ниже прилагаемой инструкцией по эксплуатации.

ОЧИСТКА

Устройство (диспенсер) разрешается протирать смоченной водой влажной мягкой тряпкой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Индикаторы и кнопки панели управления:

1. Световой сенсор
2. Светодиодный индикатор (зеленый=вкл, красный выкл)
3. ЖК панель
4. Кнопка МЕНЮ
5. Кнопка выбора параметра «+»
6. Кнопка выбора параметра «-»
7. Кнопка подтверждения выбранного параметра « ОК»
8. Кнопка «ВКЛ-ВЫКЛ» питания
9. ИК-порт
10. Кнопка включения 24-х часового режима (на пульте дистанционного управления)
11. Кнопка «ВКЛ-ВЫКЛ» питания (на пульте дистанционного управления)

Индикаторы ЖК дисплея:

Индикаторы меню 1-5:

1. CLOCK MENU -часы

2. DAY MENU –дни недели
3. INT MENU= временной интервал распыления
4. SENSOR MENU -световой сенсор
5. REFILL MENU - заполнения аэрозольного баллона

Индикаторы параметров меню 6-18:

6. «V » Световой сенсор вкл
7. « x »Световой сенсор выкл
8. Текущее время (часы)
- 9.Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи
10. Индикация включения 24-х часового режима
11. Индикация выбранного временного интервала распыления
12. Текущее время (минуты)
13. Индикация расхода аэрозольного баллона (оставшийся объем)
14. START Индикация программирования времени начала процесса распыления (часы)-
15. END- Индикация программирования времени окончания процесса распыления (часы)
16. « x » в отмеченные крестиком дни недели устройство не запрограммировано на работу
17. Названия дней недели с понедельника по пятницу
18. . «V » в отмеченные галочкой дни недели устройство запрограммировано на работу

УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ МЕНЮ

Включение- выключение устройства

Нажмите кнопку № 8 "ON/OFF"на 1 секунду, при этом должен загореться светодиодный индикатор № 2 зеленым цветом. Это означает, что устройство включено, а его работоспособность в дальнейшем будет подтверждаться каждые 5 секунд вспыхивающим зеленым светодиодом.

Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку № 8 "ON/OFF"в течение 2-х секунд, при этом должен загореться светодиодный индикатор № 2 красным цветом. Это означает, что устройство выключено и через несколько секунд светодиодный индикатор № 2 должен погаснуть вообще.

Установка текущего времени

Нажимая кнопку № 4 "MENU" выберите иконку ЧАСЫ, при этом индикатор«CLOCK» должен вспыхивать. Затем для подтверждения сделанного выбора нажмите кнопку №7 "OK". На дисплее две цифры, обозначающие часы, начинают вспыхивать. С помощью кнопок №5 «+» и № 6 «-» установите правильное время (только часы) и подтвердите сделанный выбор нажатием кнопки №7 "OK", после чего автоматически начинают вспыхивать цифры, относящиеся к минутам. Установите правильное время (минуты) и подтвердите сделанный выбор нажатием кнопки №7 "OK".

Включение/выключение 24-часового режима работы, программирование дней недели и ежедневной продолжительности работы устройства

Нажимая кнопку № 4 "MENU" два раза вы тем самым выберите иконку "DAY"- дни недели, при этом индикатор «DAY» должен вспыхивать. Затем для подтверждения сделанного выбора нажмите кнопку №7 "OK". На дисплее должен вспыхивать индикатор первого дня недели «МО» (Понедельника).

С помощью кнопок №5 «+» и № 6 «-» установите текущий день недели и подтвердите сделанный выбор нажатием кнопки №7 "OK", после чего автоматически начинает вспыхивать иконка индикатора 24-х часового режима работы, поз.10.

С помощью кнопок №5 «+» и № 6 «-» выберите один из 2-х возможных вариантов:

24-х часовой режим работы включен или выключен. Иконка индикатора «24Н» будет подсвечена, если 24-х часовой режим работы включен, и останется темной, если выключен.

В случае, если вами был выбран 24-х часовой режим работы (иконка «24Н» подсвечена), то следующими этапами программирования будет выбор дней недели, начиная с понедельника по воскресенье, соответствующих рабочих часов и интервалов распыления.

Итак, 24-х часовой режим работы включен, иконка «24Н» подсвечена.

Вспыхивает иконка индикатора дня недели «МО». С помощью кнопок №5 «+» и № 6 «-» выберите один из 2-х возможных вариантов: « X »- устройство не запрограммировано на работу или «V » - устройство будет работать в этот день.

Если вы выбрали « X », то начинает вспыхивать иконка индикатора следующего дня недели «ТУ».

Если вы выбрали «V », то загорится иконка индикатора «START", поз. 14, позволяющая запрограммировать часы и минуты начала рабочего дня для устройства.

С помощью кнопок №5 «+» и № 6 «-» установите требуемое время включения устройства в работу (только часы) и подтвердите сделанный выбор нажатием кнопки №7 "OK", после чего автоматически начинают вспыхивать цифры, относящиеся к минутам. Установите нужное время (минуты) и подтвердите сделанный выбор нажатием кнопки №7 "OK".

Теперь должна загореться иконка индикатора «END», поз. 15, а иконка индикатора «START" должна погаснуть. Теперь следует установить часы и минуты окончания рабочего дня для устройства. С помощью кнопок №5 «+» и № 6 «-» установите требуемое время выключения устройства в конце дня (только часы) и подтвердите сделанный выбор нажатием кнопки №7 "OK", после чего автоматически начинают вспыхивать цифры, относящиеся к минутам. Установите нужное время (минуты) и подтвердите сделанный выбор нажатием кнопки №7 "OK".

Т.О. вы установили время начала и окончания работы устройства в один конкретный выбранный вами день недели.

Аналогичную последовательность операций по программированию времени начала и окончания работы устройства вам придется повторить и для всех остальных отмеченных пиктограммой «V » дней недели .

Примечание. Если вами был включен 24-х часовой режим работы и при этом не идентифицированы дни недели и часы работы, то устройство будет работать с заданным вами интервалом распыления 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Программирование временного интервала распыления

Нажимая кнопку № 4 "MENU" три раза вы тем самым выберите иконку "Int" – временной интервал распыления аэрозоли, при этом индикатор "Int" должен вспыхивать. Затем для подтверждения сделанного выбора нажмите кнопку №7 "OK". С помощью кнопок №5 «+» и № 6 «-» установите желаемый временной интервал распыления аэрозоли от 1 до 99 минут. Для подтверждения сделанного выбора нажмите кнопку №7 "OK".

Примечание: Предустановленный интервал распыления аэрозоли = 15 минутам.

Программирование включения устройства, как реакции на включения света. Включение светового сенсора

Нажимая кнопку № 4 "MENU" четыре раза вы тем самым выберите иконку « SENS», индикатор которой должен начать вспыхивать, говоря о готовности к программированию.

С помощью кнопок №5 «+» и № 6 «-» выберите один из 2-х возможных вариантов: « x »- сенсор отключен или «V » - световой сенсор включен. Для подтверждения сделанного выбора нажмите кнопку №7 "OK".

Примечание. Если вами был включен световой сенсор пиктограммой «V », то это означает, что устройство будет включаться в работу при изменении освещенности. Через 5 секунд после включения света в помещении будет произведено однократное распыление, а затем вплоть до отключения света устройство будет распылять аэрозоль в соответствии с запрограммированными ранее режимами. В неосвещенном помещении устройство работать не будет вообще.

Программирование индикации уровня заполнения аэрозольного баллона

Нажимая кнопку № 4 "MENU" пять раз вы тем самым выберите иконку «REFILL», индикатор который должен начать вспыхивать, говоря о готовности к программированию.

Программирование этой функции следует производить при каждой замене аэрозольного баллона.

Нажимая кнопку №7 "OK" вы тем самым фиксируется максимальный уровень наполнения баллона, что соответствует 4-м полоскам на индикаторе 13.

Примечание. Когда содержимого баллона останется лишь на 200 распылений , то каждые 5 секунд начинает вспыхивать красный светодиодный индикатор 13.

Когда баллон закончится полностью, то 4-полосная индикация исчезнет вовсе.

Функции пульта дистанционного управления

Для включения пульта дистанционного управления нажмите кнопку "ON/OFF", при этом на 2 секунды должен загореться светодиодный индикатор зеленым

светом. Для выключения устройства нажмите еще раз кнопку "ON/OFF", при этом на 2 секунды должен загореться светодиодный индикатор красным светом.

Нажимая кнопку «24Н» на пульте дистанционного управления вы переведете устройство в режим 24-х часовой работы, при чем через 5 секунд после нажатия кнопки «24Н» будет произведено распыление аэрозоли, а затем устройство начнет работать в автоматическом режиме.

После нажатия кнопки «24Н» одновременно загорятся на 1 секунду 2 световых индикатора – красный и зеленый, устройство после первого распыления будет работать в автоматическом режиме при горящем зеленом светодиоде.

Повторное нажатие кнопки «24Н» приведет к одновременному включению на 1 секунду 2-х световых индикаторов – красного и зеленого, и последующему выходу из режима 24-х часовой работы (его отключению), при этом останется гореть только красный светодиод.

Примечание: После отключения пульта дистанционного управления устройство возвращается к запрограммированным функциям работы через 5 секунд.

Предустановки:

Часы – 12.00

День – МО (понедельник)

24-х режим работы – вкл

Рабочее время : включение в 00.00, время откл -23.59

Интервал распыления – 15 мин

Световой сенсор – вкл

Индикация разряда батареи - менее 2,5 в

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный талон дает право на бесплатное устранение дефектов и замену неисправных деталей в течение всего гарантийного срока. Претензии к работе прибора принимаются при предъявлении надлежащим образом оформленного гарантийного талона и при условии соблюдения рекомендаций по монтажу и эксплуатации.

Сохраняйте талон и чек на приобретенное изделие.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращайтесь по адресу: 191040, Россия, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. д. 50/6, тел. +812-764-37-11, тел/факс. +812-764-67-72, e-mail: admin@eliseev.spb.ru Елисеев и Компаньоны - эксклюзивный поставщик в Россию изделий Jofel Ind. S.A.

Изделие: Устройство автоматической ароматизации воздуха серии ATLANTICA, производства Jofel

Модель: AI 91000_

Срок гарантии: 12 месяцев

_____ (Печать или штамп торгующей организации)

Торгующая организация

_____ «_____»
_____200___г.

Проверил и продал

Изделие проверено в моем присутствии, претензий по внешнему виду и комплектности не имею,

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен.

«_____» _____200___г.

Подпись Покупателя
